

## CP・CPF

### 1 CP (CPF) の装着

CP (CPF) をチューブに差し込んでください。径の大きい方をチューブ先端側に装着してください。



**注意** プッシュワン各シリーズ (ミニタイプを除く) 以外では使用できません。

### 2 チューブの継手への挿入

プッシュワンシリーズの取り扱い説明書に従ってチューブを挿入してください。



### 3 CP (CPF) の取り付け

CP (CPF) を継手に押し広げるようにして被せてください。



### 4 完了

正しく装着されていることを確認してください。



## CPP

### 1 チューブ継手への挿入

プッシュワンシリーズの取扱説明書に従ってチューブを挿入し正しく挿入されていることを確認してください。



### 2 CPPの取り付け

CPPをあらかじめ半割りして開いておき、チューブ接続部分に被せてください。



#### (参考)

FSチューブに取り付ける場合は、FSチューブの外径とCPPの内径の間に約1mmの隙間が生じます。

**注意** プッシュワン各シリーズ (ミニタイプを除く) 以外では使用できません。

### 3 CPPの装着

CPPの爪の部分の噛み合わせるようにして、半割りの本体を固定してください。



### 4 完了

正しく装着されていることを確認してください。



オフツールをチューブの外周に沿って、ガイド部分をチューブに当ててください。チューブを継手の奥まで再度押し込み、チューブの外周に沿わせたオフツールをリリーススリーブに押し付けながら、ねじらずに真っ直ぐに引き抜いてください。



**注意** チューブを継手の奥へ押し込まず、リリーススリーブを完全に押さえない不十分な状態でチューブを引っ張ったりねじったりすると、チューブが抜けなくなることがあります。

**注意** チューブの取り外しを行う場合は必ずチューブ内の圧力をゼロにしてください。